




locking solutions for furniture soluciones de cierre para mobiliario

¿Cómo funciona su cerradura?

■ La combinación de fábrica es 0-0-0-0, aunque aparezca otra combinación.




Panel de decodificación

Pestaña de reseteado




Coloque la combinación de apertura alineada en la guía

Gire el pomo a la posición



PARA CERRAR:

Gire el pomo a la posición "cerrado".




ÞUVOENÁÜ^&`^¦å^Á;[ç^¦Án`Á&;[{ àājæ&&ā5}Á å^•]`.•Áå^Á&^¦¦æbáÁ;æbæÁnçāææbÁ`^Á;d[•Á |æÁ&;[]:&æb)È

¿Cómo cambiar la combinación?

- La combinación de fábrica es 0-0-0-0, aunque aparezca otra combinación.
- Coloque la combinación predeterminada de fábrica 0-0-0-0. (Fig. A)
- 2. Gire el pomo a la posición abierto. (Fig. B)
- 3. Pulse y mueva la pestaña de reseteado de la posición "A" a "B". (Fig. C)

Ponga la combinación deseada.





Vuelva a colocar la pestaña de resteado a la posición "A". (Fig. D) Su cerradura está lista para ser usada con la nueva combinación




Fig. A

Fig. B

Fig. C

¿Cómo recuperar la combinación olvidada?

Mantenga presionada una pestaña del panel de decodificación mientras gira la roldana hasta que se hunda (oirá un "click"). (Fig. E)

Repetir la operación en todas pestañas. Se habrá obtenido la combinación de apertura.




Fig. E

- La llave maestra puede ser usada en cualquier momento para abrir la cerradura en caso de emergencia.
- Mantenga siempre su combinación en un lugar seguro.