WORX

Battery Pack	EN	P03
Akku-Pack	D	P09
Packs batteries	F	P14
Batteria	• 1	P19
Batería	ES	P24
Accu	NL	P29
Pakiet akumulatorów	PL	P34

. 4 3 6 8 7		
Akkumulátor csomag	HU	P39
Acumulatori	RO	P44
Sada baterií	CZ	P49
Akumulátorová batéria	SK	P54
Bateria	PT	P59
Batteripaket	sv	P64
Akumulator	SL	P69



ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA LA BATERÍA

ADVERTENCIA! Leer todas las instrucciones. Si no se respetan las instrucciones, existe un riesgo de descargas eléctricas, de incendio y/o de graves heridas.

Conserve todas las advertencias e instrucciones para futuras consultas. La batería únicamente debe utilizarse con los productos inalámbricos de WORX. Consulte la etiqueta de datos y el manual de instrucciones que se incluyen con el producto.

- a) No desmonte, abra o destruya las pilas o las baterías recargables.

 b) No provoque un cortocircuito en la batería. No almacene las baterías de forma descuidada en una caja o cajón donde podría provocar un cortocircuito entre ellas o mediante otros objetos metálicos. Cuando la batería no esté siendo utilizada, manténgala alejada de objetos metálicos como clips de papel, monedas, llaves, clavos, fornillos u otros objetos metálicos pequenos, que pueden posibilitar la conexión de un borne con otro. Al provocar un cortocircuito con los bornes de la batería se pueden sufrir auemaduras o cenerar un incendio.
 - No exponga las baterías al calor o al fuego. No las guarde expuestas directamente al sol.
 - d) No exponga las baterías a impactos mecánicos.
 - En caso de que la batería tenga fugas de líquido, no permita que el líquido entre en contacto con la pielo los ojos. Si se produce el contacto, lave la zona afectada con grandes cantidades de agua y acuda a un

médico Mantenga las baterías limpias v secas. g) h) i) Limpie los bornes de la batería con un paño limpio si se ensucian. Carque la batería antes de utilizarla. Consulte siempre estas instrucciones y aplique el procedimiento de carga adecuado. i) No deje la batéría cargándose durante prolongados períodos de tiempo cuando no se utilice k) Después de prolongados períodos de almacenamiento, puede que sea

necesario cargar y descargar la batería varias veces para obtener el máximo rendimiento.

n) Recarque solo con el cargador indicado por Worx. No utilice ningún otro cargador que no sea el específicamente proporcionado para el uso con

o) No utilice ninguna batería distinta a la diseñada para utilizarse con el aparato. Mantenga la batería fuera del alcance de los niños. p) a) Conserve la documentación original del producto por si tuviera que

consultarla en otro momento.

este equipo.

Extraiga la batería del aparato cuando no lo utilice. Deshágase del producto correctamente.

r) s) t) No se deben mezclar pilas de diferentes fabricantes, capacidad, tamaño

o tipo en un mismo dispositivo. r) Mantener la batería leios de microondas y alta presión.

SÍMBOLOS




Si no se eliminan correctamente, las baterías podrían interferir en el ciclo del agua, una situación que pondría en riesgo el ecosistema. Por este motivo, las baterías no deben eliminarse junto con los residuos municipales sin clasificar.municipales sin clasificar.



No incinerar







OPERACIÓN

Indicaciones para el trato óptimo del acumulador OBSERVACIÓN:

- La batterie N'EST PAS CHARGEE. Con el fin de obtener la plena potencia del acumulador, antes de su primer uso, cárguelo completamente en el cargador.
- Una batería perderá lentamente su carga si se mantiene fuera del cargador o si se deja el cargador desconectado. Puede que sea necesario volver a cargarla antes de utilizarla.

La batterie Li-ion est protégée contre les fortes décharges. Si el acumulador está descargado, un circuito de protección se encarga de desconectar la herramienta eléctrica. El útil deja de moverse. En environnement chaud ou après une utilisation intensive, le pack batterie peut devenir trop chaud pour permettre la charge. Laissez le temps à la batterie de refroidir avant de recharger. El acumulador de iones de litio puede recargares siempre que se quiera, sin que ello merme su vida útil. Una interrupción del proceso de carga no a fecta al acumulador.

Cómo cargar la batería

Consulte el manual de instrucciones suministrado con el producto o el cargador.

ATENCIÓN: En caso de una desconexión automática de la herramienta eléctrica no mantenga accionado el interruptor de conexión/desconexión. La batería podría sufrir una descarga profunda.

Únicamente almacene el acumulador sin exceder el margen de temperatura

de 0°C a 45°C. P.ei., no deie el acumulador en el coche en verano.

Si después du una recarga, el tiempo de funcionamiento del acumulador fuese muy reducido, ello es señal de que éste está agotado y deberá sustituirse.

TRANSPORTE

Los acumuladores de iones de litio incorporados están sujetos a los requerimientos estipulados en la legislación sobre mercancías peligrosas.

Únicamente envíe acumuladores si su carcasa no está dañada. Las baterías deben embalarse de forma que no puedan moverse dentro del material de embalaje.

28

MANTENIMIENTO Y SERVICIO

Limpie de vez en cuando las rejillas de refrigeración del acumulador con un pincel suave, limpio y seco.

Si el acumulador fuese inservible diríjase a un servicio técnico autorizado para herramientas eléctricas WORX.