



MODEL	A (mm)
9500 1 560 (Pb 560, Hp 1990-2200)	531
9500 1 665 (Pb 665, Hp 1990-2200)	636
9500 2 560 (Pb 560, Hp 2200-2700)	732
9500 2 665 (Pb 665, Hp 2200-2700)	837

[1]

Acercar la barra vertical a la parte posterior. Atornillar el pernio hexagonal "A" en el alojamiento de la guía.

[3]

Insertar la plaqueta "C" en el alojamiento de la barra vertical. Rotarlo para llevarlo a la posición correcta.

[5]

Insertar el cable en la polea "B" y su extremidad en el pernio hexagonal "A".

[2]

Instalar la polea "B" en el alojamiento entre la barra vertical y la guía.

[4]

Atornillar el soporte del resorte "D" a la plaqueta "C".

[6]

Colocar la etiqueta "E" tomando la cuota desde la base de la barra vertical según indicado en los diseños técnicos.

[4]

Atornillar el soporte del resorte "D" a la plaqueta "C".

[7]

Regular la posición del soporte "D" en función del peso de la hoja.