





Insertar SMOVE 31.0781.0 en el lateral opuesto al de rotación de la puerta. Para un mejor funcionamiento, posicionarlo en el centro del lateral del mueble. Se aconseja la utilización en muebles de anchura entre 450 y 600 mm. Para puertas de altura superior a 1.600 mm. y para aquellas con marco de madera o aluminio, podría ser necesaria la utilización de 2 SMOVE, uno en la parte alta del lateral del mueble y otro en la parte baja.



Densidad		Código
Blanda	250	31.0781.0




Insertar SMOVE 31.0791.3 en la parte superior o inferior del mueble, en la parte de rotación de la puerta. La distancia de taladro aconsejada desde el interior del lateral es de 27 mm. Se aconseja su utilización en muebles de hasta 700 mm. de altura. Para puertas de altura superior a 1.600 mm. podría ser necesaria la utilización de 2 SMOVE, uno en la parte alta y otro en la parte baja del mueble. La distancia de taladro aconsejada desde el interior del lateral es de 27 mm.



Densidad		Código
Media	250	31.0791.3




Insertar SMOVE 31.0871.6 en la parte superior o inferior del mueble, en la parte de rotación de la puerta. Para puertas de altura entre 720 y 1.600 mm. Distancia de taladro desde el interior del lateral:
- Bisagra recta: 15 mm. más altura de base utilizada.
- Bisagra acodada: 24 mm. más altura de base utilizada.



Densidad		Código
Dura	250	31.0871.6



Insertar SMOVE 31.0872.0 en la parte superior o inferior del mueble, en la parte de rotación de la puerta. Para puertas de altura superior a 1.600 mm. Distancia de taladro desde el interior del lateral:
- Cuando la bisagra es recta: 15 mm más la altura de la base que utilizemos.
- Cuando la bisagra es acodada: 24 mm más la altura de la base que utilizemos.



Densidad		Código
Muy Dura	250	31.0872.0