



MODEL	A (mm)
<b>9500 1 560</b> (Pb 560, Hp 1990-2200)	531
<b>9500 1 665</b> (Pb 665, Hp 1990-2200)	636
<b>9500 2 560</b> (Pb 560, Hp 2200-2700)	732
<b>9500 2 665</b> (Pb 665, Hp 2200-2700)	837

**[1]**

Acercar la barra vertical a la parte posterior. Atornillar el pernio hexagonal "A" en el alojamiento de la guía.

**[3]**

Insertar la plaqueta "C" en el alojamiento de la barra vertical. Rotarlo para llevarlo a la posición correcta.

**[5]**

Insertar el cable en la polea "B" y su extremidad en el pernio hexagonal "A".

**[2]**

Instalar la polea "B" en el alojamiento entre la barra vertical y la guía.

**[4]**

Atornillar el soporte del resorte "D" a la plaqueta "C".

**[6]**

Colocar la etiqueta "E" tomando la cuota desde la base de la barra vertical según indicado en los diseños técnicos.

**[7]**

Regular la posición del soporte "D" en función del peso de la hoja.

**[7]**

Regular la posición del soporte "D" en función del peso de la hoja.