

INSTRUCCIONES PARA CAMBIAR LA COMBINACIÓN

1.- COMBINACIÓN ORIGINAL

- Asegúrese que las ruletas de combinación están en posición "0-0-0"
- Use un objeto punzante (tornillo, bolígrafo etc...) y localice un orificio situado en la parte de debajo del cilindro, pulse y manténgalo.
- Mueva las tres ruletas hasta la nueva posición y retire el objeto punzante

2.- PARA RESETEAR

- Gire la combinación a la posición actual
- Repita los pasos b a c para obtener los nuevos códigos

NOTA: Escriba o recuerde siempre su nuevo código numérico

