

PASOS DE MONTAJE

1º mecanizar las dos alas con los taladros de la encimera para la fijación de la guía (en el herraje solo incluye tornillos para la fijación de la encimera)

2º mecanizar el extensible central con sus centradores y bisagras abatibles (las bisagras abatibles y centradores no se incluyen en el herraje)

3º con las dos alas perfectamente alineadas boca abajo y con la separación máxima que permitan las guías, fijaremos la guía extensible del elevable con las alas de la mesa

4º fijadas las guías, colocaremos el partidador central y cerraremos las alas para que ajusten perfectamente las tres piezas

5º los arcos para girar el partidador los posicionaremos en la dirección contraria a la batería y atornillaremos los puentes lo más cercanos a los laterales del arco.

Una vez atornillado completamente el bastidor a los tableros, procederemos a la conexión del sistema eléctrico

6º el cable de salida macho del interruptor se conectará al cable de salida de la batería "out"

7º el cable de salida hembra del interruptor se conectará con el cable de salida macho del motor

8º el cable de salida de la batería "in" es para la carga de esta, con el cargador de pared para tal fin.